

사용 가이드

포터블 SSD ANDROID 스마트폰

Android

스마트폰 데이터를 외장하드로 전송

① 데이터 케이블로 스마트폰과 외장하드를 연결합니다.



② 파일 관리 앱을 실행 후, 해당 폴더에서 백업할 사진 또는 동영상을 선택합니다.




③ 파일을 길게 눌러 선택한 후, '이동' 또는 '더보기' 메뉴 내 '복사' 버튼을 탭하고 'USB 장치'를 선택합니다.



외장하드 데이터를 스마트폰으로 전송

① USB-C 케이블로 스마트폰과 ORICO 외장하드를 연결합니다.



② '파일 관리' 앱에서 'USB 드라이브'를 선택합니다.



③ 백업할 파일을 선택한 후, '이동' 또는 '복사'를 선택하고 '대상 폴더'를 지정합니다.



④ 해당 '대상 폴더'로 이동/복사되면 완료됩니다.



사용 가이드

포터블 SSD IPHONE


iPhone

iPhone 데이터를 외장하드로 전송

① 데이터 케이블로 스마트폰과 외장하드를 연결합니다.




② '사진' 앱에서 백업할 사진 또는 동영상을 선택합니다.



③ 공유 버튼을 탭한 후 '파일에 저장'을 선택합니다.



④ 해당 외장하드와 폴더를 선택하여 저장을 완료합니다.



외장하드 데이터 iPhone으로 전송

① 데이터 케이블로 iPhone과 외장하드를 연결합니다.



② 파일 관리 앱을 실행한 후 해당 폴더로 이동합니다.



③ 촬영이 완료되면, '파일' 앱을 실행해서 해당 저장 매체를 선택하시면 촬영된 동영상을 확인할 수 있습니다.



ProRes 동영상 촬영

① '설정' > '카메라' > '포맷'으로 이동하신 후, '동영상 촬영' 항목의 'Apple ProRes'를 활성화해 주십시오.

② '카메라' 앱에서 'ProRes' 아이콘을 터치하신 후, 원하는 프레임 레이트 (fps)를 선택하여 동영상 촬영을 시작합니다.

③ 촬영이 완료되면, '파일' 앱을 실행해서 해당 저장 매체를 선택하시면 촬영된 동영상을 확인할 수 있습니다.

